

Karta produktu

KRUZER THT8000 to wydajny agregat 400 V do wymagających maszyn, warsztatu, budowy i gospodarstwa. Moc 6,0 kW nominalnie oraz 6,5 kW maksymalnie zapewnia duży zapas do cięższej pracy trójfazowej i pozwala obsługiwać bardziej wymagające urządzenia niż mniejsze modele. Mocniejsze maszyny 400 V, silniki, pompy, hydrofory, kompresory, warsztat...


MOC NOMINALNA
6,0 kW
MOC MAKSYMALNA
6,5 kW
NAPIĘCIE
230 / 400 V · 50 Hz
ROZRUCH
ręczny
ZBIORNIK
Pb95 / 25 l
MASA
91 kg
NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI

- 6,0 kW mocy do pracy z odbiornikami trójfazowymi,
- duży potencjał do maszyn, pomp, kompresorów i wyposażenia gospodarstwa,
- prosty, sprawdzony rozruch ręczny,
- AVR, licznik motogodzin i czujnik niskiego poziomu oleju,
- części dostępne na miejscu i własny serwis KRUZER.

TYPOWE ZASTOSOWANIA

Mocniejsze maszyny 400 V, silniki, pompy, hydrofory, kompresory, warsztat, budowa, gospodarstwo, firma oraz cięższe prace terenowe wymagające trzech faz.

DOBÓR MOCY

Zsumuj odbiorniki pracujące równocześnie, dodaj największy pobór rozruchowy i zachowaj zapas. Duże silniki oraz podłączenie do instalacji budynku wymagają weryfikacji specjalisty.

Pełna specyfikacja - elektryka i silnik

Wartości bieżące wg kruzer.pl; pola uzupełniające wg dokumentacji technicznej KRUZER. W razie rozbieżności nadrzędna jest instrukcja dostarczona z urządzeniem.

IDENTYFIKACJA I KONFIGURACJA	
Marka	KRUZER
Model	THT8000
Rodzaj	agregat prądotwórczy standardowy
Konfiguracja wyjścia AC	trójfazowy 400/230 V
Liczba faz	3
Paliwo	Pb95
Norma emisji silnika	EURO V

PRĄDNICA I REGULACJA	
Typ prądnicy	synchroniczna
Regulacja napięcia	AVR
Układ AVR	tak, automatyczny
Kontrola częstotliwości	tak
Wzbudzenie	samowzbudna
Uzwojenie i okablowanie	100% miedzi
Stopień ochrony	IP24
Zabezpieczenie przeciążeniowe	tak
Zacisk uziemienia	tak

PARAMETRY ELEKTRYCZNE	
Moc nominalna	6,0 kW
Moc maksymalna	6,5 kW
Napięcie	230 / 400 V
Częstotliwość	50 Hz
Prąd nominalny	9,38 A na 400 V wg danych produktu
Współczynnik mocy cos fi	0,8
Stabilność napięcia	+/- 5%
Przebieg napięcia	sinusoidalna, stabilizowana AVR
Maks. czas przeciążenia	5 min
Wyjście prądu stałego	12 V / 8,3 A
Automatyka SZR / ATS	brak

SILNIK	
Marka silnika	KRUZER
Model silnika	TH190F-1
Konstrukcja	jednocylindrowy, 4-suwowy, OHV
Typ rozrządu	OHV
Liczba cylindrów	1
Pojemność skokowa	420 cm3
Moc silnika	15 KM / 11 kW
Prędkość obrotowa	3000 obr./min
Chłodzenie	powietrzem
Smarowanie	rozbryzgowe
Rozruch	ręczny

Pełna specyfikacja - wyposażenie i wymiary

Wartości bieżące wg kruzer.pl; pola uzupełniające wg dokumentacji technicznej KRUZER. W razie rozbieżności nadrzędna jest instrukcja dostarczona z urządzeniem.

PALIWO, OLEJ I CZAS PRACY

Rodzaj paliwa	Pb95
Pojemność zbiornika paliwa	25 l
Minimalne zużycie paliwa	1,61 l/h
Deklarowany czas pracy	do 7,5 h, zależnie od obciążenia
Rodzaj oleju	SAE 10W-40
Pojemność układu olejowego	1,1 l
Czujnik niskiego poziomu oleju	tak
Wskaźnik poziomu paliwa	tak

GNIAZDA I PANEL STEROWANIA

Gniazda i wyjścia	230 V / 16 A; 400 V / 16 A; 12 V / 8,3 A
Wyświetlacz parametrów pracy	tak
Licznik motogodzin	tak
Woltomierz	tak
Miernik częstotliwości	tak
Sygnalizacja niskiego poziomu oleju	tak
Sygnalizacja przeciążenia	tak
Bezpiecznik panelu	tak
Zawór paliwa	tak

WYPOSAŻENIE I MOBILNOŚĆ

Akumulator rozruchowy	nie dotyczy
Rozruch awaryjny ręczny	nie dotyczy
Transport	zestaw kół i uchwytów - opcjonalny
Rama / obudowa	rama otwarta, elementy na stopkach antywibracyjnych
Stopki antywibracyjne	tak
Klucz do świecy	w zestawie
Wtyczki do gniazd	w zestawie
Instrukcja w języku polskim	w zestawie
Karta gwarancyjna	w zestawie

WYMIARY, HAŁAS I WSPARCIE

Wymiary całkowite (D x S x W)	690 x 530 x 550 mm
Długość	690 mm
Szerokość	530 mm
Wysokość	550 mm
Masa	91 kg
Poziom ciśnienia akustycznego LpA	72 dB
Poziom mocy akustycznej LwA	brak odrębnej wartości w aktualnej karcie
Gwarancja konsumencka	2 lata
Serwis i części	serwis KRUZER i części dostępne w Polsce

BEZPIECZNA EKSPLOATACJA

- Urządzenie pracuje wyłącznie na zewnątrz - spaliny zawierają tlenek węgla.
- Przed pierwszym uruchomieniem uzupełnij olej i paliwo zgodnie z instrukcją.
- Podłączenie do instalacji budynku wykonuje uprawniony elektryk z przełącznikiem sieć-agregat.

Produkt online

Aktualna dostępność,
cena i doradztwo

